

(質問)

LPガスがでないときは、どうしたらよいですか。

(回答)

- 1 ガス臭い時は、火気を使用せず換気扇や電灯等のスイッチには手を触れないでください。
- 2 窓や戸を開けて全てのガス栓や容器バルブを閉めてガス販売店にれんらくください。
- 3 ガス臭くないときは、下記マイコンメータの復帰方法により復帰操作をお願いします。
- 4 復帰操作をしてもガスが出ない場合は、ガス販売店に連絡ください。

(問い合わせ先)

連絡先 取引のガス販売店又は参考資料協会連絡表

ハイセーフ(S型保安ガスメータ)の復帰方法

